


Petsyncro[®]

Gebrauchsanleitung

PlayMe *Feather*



Um das Beste aus Ihrem neuen Gerät herauszuholen, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie enthält wichtige Hinweise zur richtigen Nutzung und Pflege. Bewahren Sie die Anleitung auch für die Zukunft sicher auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Bitte beachten Sie, dass wir für falsche Bedienung, Handhabung und Produktmodifikationen keine Verantwortung übernehmen können. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihnen und Ihrem pelzigen Freund viel Freude mit dem neuen Produkt!

Bitte beachten Sie:


1. Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte nur in trockener Umgebung verwendet werden.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Batterien verwenden (3x AA). Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
3. Das Mischen alter und neuer Batterien oder verschiedener Batterietypen wird nicht empfohlen.
4. Legen Sie die Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein und mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
5. Entfernen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät.
6. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien, um mögliche Schäden zu vermeiden.
7. Eine unsachgemäße Installation der Batterien kann zu Explosionsgefahr führen.
8. Vermeiden Sie übermäßiges Spiel; Längere Bewegungen können für Ihr Haustier anstrengend sein.
9. Wenn die Bewegung des Kegels nach kontinuierlichem Spielen langsamer wird oder stoppt oder wenn die LED schwächer wird, weist dies auf eine niedrige Batterieleistung hin.
Tauschen Sie zu diesem Zeitpunkt die Batterien aus.
10. Dieses Produkt ist ausschließlich für Haustiere bestimmt; es ist kein Kinderspielzeug.
Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen einsetzen.
11. Bei sichtbaren Schäden oder bei Verformung des Produkts stellen Sie die Verwendung sofort ein.
12. Verhindern Sie, dass Kleinteile von Haustieren oder Kindern verschluckt werden.
13. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu demontieren, wenn sich herausstellt, dass das Produkt fehlerhaft ist. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß, um Umweltschäden zu vermeiden.
14. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, um die Gefahr einer Explosion zu vermeiden.
15. Entsorgen Sie Batterien ordnungsgemäß, um Umweltschäden zu vermeiden.

Produkteigenschaften:

1. 360-Grad-Rotation für dynamische und unvorhersehbare Bewegungen
2. Hergestellt aus hochwertigen, haltbaren Materialien für Langlebigkeit und Sicherheit.
3. Die unvorhersehbaren Bewegungsmuster des PlayMe Feather simulieren den Nervenkitzel den die Katze bei der Jagd erlebt. Dies sorgt dafür, dass Ihre Katze beschäftigt und aktiv bleibt.
4. Konzipiert für eine einfache Einrichtung und Verwendung beginnt Ihr Haustier in wenigen Minuten damit zu spielen!
5. Der PlayMe Feather schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus, um Überanstrengung zu vermeiden und um die Batterielebensdauer zu verlängern.




Aufbau:




Bedienungsanleitung:

1. Drehen Sie den Boden gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Gehäuse zu lösen.
2. Legen Sie 3 AA-Batterien ein.



3. Montieren Sie die Basis wieder am Gehäuse;
im Uhrzeigersinn drehen.
4. Befestigen Sie den Federstab indem Sie ihn auf
den Stift oben am Produktkörper stecken.
5. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter.
Der Indikator leuchtet auf und das Spiel beginnt.
6. Der PlayMe Feather schaltet nach 15 Minuten
automatisch ab.



Garantiekarte

Produkt-/Seriennummer:

Einzelhandel / Verkäuferadresse:

Kaufdatum:

Stempel:

Unterschrift des Käufers:

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum gegen Herstellungs- und Materialfehler. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, bewahren Sie bitte Ihre datierte Originalquittung oder Rechnung als Kaufbeleg auf und senden Sie den defekten Artikel an die Verkaufsstelle zurück. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendung, Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkung entstanden sind. Darüber hinaus schließt die Garantie ausdrücklich jegliche Vorfälle oder Folgeschäden aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Verlust von Haustieren oder anderen Tieren aufgrund von Mängeln oder Ausfällen dieses Produkts. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und setzen uns dafür ein, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sind.

Petsyncro:

Kontakt: United Tech Germany GmbH – Buddestr. 76 - 47809 Krefeld – www.petsyncro.de